

Настройка домофона Стриж

Код разблокировки двери: 0*2021, где 2021 – код по умолчанию

Вход в режим программирования: 9999*1234 1234

Pr5 – единый код

Pr6 – добавление ключей (первый всегда мастер-ключ)

Pr7 – смена мастер-ключа

Pr9 – замена мастер-кода (код для входа в настройки)

Pr11 – запись данных на съёмную память

Pr12 – чтение данных со съёмной памяти

Pr25 – выбор режима: 1 – телефонные номера задаются на оборудовании Белтелекома, 0 – телефонные номера задаются в домофоне

Pr22 – добавление тел. номера в домофон. Ввести номер квартиры, 1 – перейти к следующей квартире, 2 – к предыдущей, 9 – выход из меню, 3 – добавить номер: ввести номер телефона с кодом (29, 44, 17 и т.д.), ввести признак телефона (0100 – мобильный, 0001 – местный городской), ввести 1

Pr23 – удаление тел. номера. Ввести номер квартиры -> 3 – удалить, 9 – выход

Pr31 – автосбор ключей. Установить количество суток до 365. Отключить – 000.


Коды ошибок

ErrJ – не установлена перемычка на печатной плате

ErrP – введенное значение не входит в диапазон разрешенных значений

bUSY – обрыв телефонной линии

Err – номер квартиры не входит в заданный диапазон, код не установлен



Типовые неисправности

Замок не разблокируется, удерживается напряжение между проводами замка 9...11.6 В	Сгорел транзистор в цепи замка. Вернуть по гарантии производителю
Искрение при установке ВУ в дверь	Короткое замыкание обмотки замка или контактов аварийной кнопки на корпус
Залипание кнопки	Попал мусор между толкателем кнопки и лицевой панелью. Разобрать, почистить, положить дополнительную шайбу между платой и стойкой платы
Не выполняется вызов абонента. Телефонная линия занята	Поменять полярность подключения FXS линий и/или выбрать режим работы Pr25=1